

Uitfasering Productlijn FC10

Productlijn: Synova FC10

Distributie: CPS-FS

Datum: 04-02-2015

Algemeen

Zoals eerder vermeld in het vrijgavedocument van de FC120 lijn, is de Synova FC10 lijn per 1 januari 2015 uitgefaseerd. De vervangende productlijn is de Cerberus FIT FC120.

Belangrijkste verschillen

De belangrijkste verschillen tussen de FC120 en de FC10 zijn:

- Voor standaardtoepassingen is de inbedrijfstelling van een FC120 centrale, vergeleken met de FC10, veel eenvoudiger en sneller. Door de voorgeprogrammeerde settings en de automatische herkenning van het soort melderlus is de centrale praktisch direct klaar voor gebruik.
- Een groot voordeel van de FC120 t.o.v. de FC10 is dat het ontruimingpaneel voor een FC120 serie een additionele losse module is. Hierdoor is het mogelijk om iedere FC120 brandmeldcentrale te voorzien van een ontruimingpaneel.
- De FC120 brandmeldcentrales zijn voorzien van een LCD display waardoor de uitlezing van meldingen en de bediening zeer overzichtelijk is voor de eindgebruiker.

Meldercompatibiliteit

De FC120 serie kent geen verschil tussen de conventionele meldertypen. Alle bestaande automatische - en handbrandmelders van de FC10 kunnen 1 op 1 overgenomen worden op een FC120.

De FC120 is compatibel met de melderlijnen:





- Synova C serie; OP320C, OH320C, HI321C, HI322C
- FD110 serie; OP110, OH110, HI111, HI112
- Handbrandmelder DM1101, MT320C, FDM1101





Correctief onderhoud




Bij een ernstige storing aan een FC10 centrale adviseren wij om het apparaat om te wisselen voor een gelijkwaardige FC120 centrale. De bestaande melderlussen kunnen 1 op 1 worden overgenomen op een FC120 centrale, waarbij de bestaande lijnbewakingelementen (EOL) in de laatste melder omgewisseld dienen te worden.

SIEMENS

Uitgefaseerde Centrales en hun vervangers

Uitgefaseerde FC10 centrale	Vervangende FC120 centrale
<p data-bbox="412 296 526 321">FC1002-A</p> <p data-bbox="196 342 742 367">2 melderlussen conventionele brandmeldcentrale</p>  A white, square-shaped fire alarm control panel with a black display area containing several rows of text and buttons. It has a slightly recessed front panel.	<p data-bbox="1040 296 1154 321">FC121-ZA</p> <p data-bbox="824 342 1370 367">2 melderlussen conventionele brandmeldcentrale</p>  A grey, rectangular fire alarm control panel with a digital display and several buttons. The top of the panel has a row of connection points. The Siemens logo and 'Ceribus' brand name are visible at the top left. <p data-bbox="824 898 1370 924">(1 zone ontruiming optioneel met FTO1201-H1)</p>
<p data-bbox="412 957 526 982">FC1004-A</p> <p data-bbox="196 1003 742 1029">4 melderlussen conventionele brandmeldcentrale</p>  A white, square-shaped fire alarm control panel, similar in design to the FC1002-A but with a larger display area and more buttons.	<p data-bbox="1040 957 1154 982">FC122-ZA</p> <p data-bbox="824 1003 1370 1029">4 melderlussen conventionele brandmeldcentrale</p>  A grey, rectangular fire alarm control panel, similar in design to the FC121-ZA but with a larger display area and more buttons. <p data-bbox="824 1549 1370 1575">(1 zone ontruiming optioneel met FTO1201-H1)</p>

Uitgefaseerde centrale	Vervangende centrale
<p data-bbox="412 268 526 296">FC1004-E</p> <p data-bbox="196 315 743 373">4 melderlussen conventionele brandmeldcentrale met 1 zone ontruimingpaneel</p>  A white, square-shaped fire alarm control panel with a black display area containing several rows of text and small icons. It has a slightly recessed front panel.	<p data-bbox="951 268 1235 296">FC122-ZA + FTO1201-H1</p> <p data-bbox="797 315 1393 373">4 melderlussen conventionele brandmeldcentrale met ingebouwde 1 zone ontruimingpaneel</p>  A grey, rectangular fire alarm control panel with a built-in display and control interface. The display shows a green screen with some text. To the right of the display are several buttons and a small red indicator light. The panel has a slightly recessed front panel.
<p data-bbox="412 947 526 974">FC1008-A</p> <p data-bbox="196 993 743 1020">8 melderlussen conventionele brandmeldcentrale</p>  A white, square-shaped fire alarm control panel with a black display area containing several rows of text and small icons. It has a slightly recessed front panel.	<p data-bbox="1036 947 1149 974">FC123-ZA</p> <p data-bbox="821 993 1369 1020">8 melderlussen conventionele brandmeldcentrale</p>  A grey, rectangular fire alarm control panel with a built-in display and control interface. The display shows a green screen with some text. To the right of the display are several buttons and a small red indicator light. The panel has a slightly recessed front panel. <p data-bbox="784 1619 1344 1646">(1 zone ontruiming optioneel met FTO1203-H1)</p>

Uitgefaseerde centrale	Vervangende FC120 centrale
<p data-bbox="412 300 526 325">FC1008-E</p> <p data-bbox="196 344 743 401">4 melderlussen conventionele brandmeldcentrale met 4 zone ontruimingpaneel</p> 	<p data-bbox="773 300 1414 506">De FC1008-E centrale heeft geen directe vervanger in de FC120 reeks. Dit komt omdat de FC1008-E een ingebouwd 4 zone ontruimingpaneel heeft. In de praktijk wordt een gebouw met 4 zone ontruiming door een eenvoudige adresseerbare centrale zoals een FC721 opgelost. De kosten voor het functiebehoud van de bekabeling wegen zwaarder dan een eenvoudige centrale.</p> <p data-bbox="773 525 1414 581">In de praktijk zal een FC123 met 8 melderlussen toegepast worden met een 1 zone ontruimingspaneel.</p> <p data-bbox="773 644 1406 758">Voor de uitfasering van de FC1008-E is er rekening gehouden met reserve-onderdelen zoals een FC1008-E moederbord en een 4 zone ontruimingbediendeel om bij storingen uit te kunnen wisselen.</p>
<p data-bbox="412 896 526 921">FC1012-A</p> <p data-bbox="298 940 643 997">12 melderlussen conventionele brandmeldcentrale</p> 	<p data-bbox="1040 896 1154 921">FC124-ZA</p> <p data-bbox="818 940 1373 966">12 melderlussen conventionele brandmeldcentrale</p>  <p data-bbox="781 1539 1365 1564">(1 zone ontruiming optioneel met de FTO1203-H1)</p>

SIEMENS

Materiaallijst uitgefaseerde producten

Uitgefaseerde Centrales

Bestelnummer	Type	Omschrijving
S54380-C2-A1	FC1002 A	2 Groepen conventionele brandmeldcentrale
S54380-C3-A1	FC1004 A	4 Groepen conventionele brandmeldcentrale
S54380-C3-A30	FC1004 E	4 Groepen conventionele brandmeldcentrale + 1 zone ontruiming
S54380-C4-A1	FC1008 A	8 Groepen conventionele brandmeldcentrale
S54380-C4-A40	FC1008 E	8 Groepen conventionele brandmeldcentrale + 4 zones ontruiming
S54380-C5-A1	FC1012 A	12 Groepen conventionele brandmeldcentrale

Uitgefaseerde onderdelen

S54380-C8-A1	FCM1002	Moederbord, 2 zones
A6E60500036	FCH1004	Cover voor de FC1004 centrale
A6E60500037	FCH1004-E	Cover voor de FC1004-E centrale
S54380-C9-A1	FCM1004	Moederbord 4 zones (nieuwe versie)
S54380-C9-A10	FCM1004-E	Moederbord 4 zones NL-variant (nieuwe versie)
A6E60500038	FCH 1008	Cover voor de FC1008 centrale
S54380-F10-A1	FCH1008-E	FCH1008-E cover with PMI 8 zone NL
A6E60500054	FCP1004-E	Voeding 3,5A voor FC1008/12
S54380-C1-A10	FCM1008	Moederbord, 8 zones
A6E60500021	FCA1002	Display unit FCA1002
A6E60500043	FCH1012	Cover voor de FC1012 A centrale
A6E60500031	FCE1001	EOL weerstand 3K9 , set van 10 stuks
A6E60500032	FCE1002	EOL Afsluitelement voor bewaakte stuurlijnen
A6E60500026	FCA1007	sleutelschakelaar

Artikelen op servicevoorraad

S54380-C1-A30	FCM1008-E	Main board 8 zone NL
S54380-B11-A1	FCA1009-E	EVAC Module NL

Materiaallijst FC120

Bestelnummer	Type	Omschrijving
S54400-C131-A1	FC121-ZA	FC121-ZA 2 gr. conventioneel BMC
S54400-C130-A1	FC122-ZA	FC122-ZA 4 gr conventioneel BMC
S54400-C129-A1	FC123-ZA	FC123-ZA 8 gr. conventioneel BMC
S54400-C128-A1	FC124-ZA	FC124-ZA 12 gr. conventioneel BMC

Centrale periferie FC120

Bestelnummer	Type	Omschrijving
S54400-S125-A1	FCA1206-Z1	FCA1206-Z1 Sleutelschakelaarset
S54400-B142-A1	FCA1203-Z1	FCA1203-Z1 FCA1203-Z1 Stuurkaart 2M 2R
S54400-B120-A1	FTO1201-H1	FTO1201-H1 EVAC Module (NL 2&4 Z)
S54400-B118-A1	FTO1203-H1	FTO1203-H1 EVAC Module (NL 8&12 Z)
S54400-B119-A1	FTO1202-Z1	FTO1202-Z1 Groepen-indicatiepaneel 12x2LED
S54400-B124-A1	FCA1209-Z1	FCA1209-Z1 Stuurmodule (230V)
S54400-S165-A1	FCA1215-Z1	FCA1215-Z1 Universele accessoireset

SIEMENS

Documentatie

De onderstaande documenten voor de FC120 zijn beschikbaar op het Siemens Extranet:

- Nederlandstalig productblad
- Benodigde certificaten
- Nederlandstalige bedieninghandleiding
- Nederlandstalige inbedrijfstelhandleiding "Ready to use"

Link naar site: <http://www.siemens.nl/sbt/fsp/default.asp>, tab **Producten**

→ Brandbeveiliging

→ Conventioneel brandmeldsysteem FC120 Cerberus Fit

Logistiek

De bovengenoemde producten worden direct geleverd uit het centrale magazijn in Neurenberg.

Ondersteuning

Voor Vragen of ondersteuning FC120 kunt u contact opnemen met de Servicedesk, 070 – 333 2292 of via FSP.nl@siemens.com.